



### Beschreibung und benötigte Anzahl

- 1 Blatthalter BMSR
- 2 Rotorkopfanelkung (4) BMSR
- 3 Rotorkopf BMSR
- 4 Rotorblattwelle mit O-Ring und Scheiben BMSR
- 5 Hauptrotorblätter BMSR
- 6 Paddelstange BMSR
- 7 ST 1.2x4 (2)
- 8 ST 1.2x5 (5)
- 9 Carbon Hauptrotorwelle mit Klemmring BMSR

### Teil

- EFLH3014
- EFLH3015
- EFLH3012
- EFLH3013
- EFLH3016
- EFLH3011
- EFLH3022
- EFLH3022
- EFLH3007

### Beschreibung und benötigte Anzahl

- 10 Anti- Rotationsklemmring BMSR
- 11 Taumelscheibe Komplett BMSR
- 12 Coreless Hauptmotor mit Zahnrad BMSR
- 13 Klemmring Hauptrotorwelle (1)
- 14 Zahnrad Hauptmotor (1)
- 15 Kugellager Hauptrotorwelle 3x6x2mm (2) BMCX/MSR
- 16 Servogestänge mit Kugelkopfanschluss (2) BMSR
- 17 Rahmen BMSR
- 18 Ersatz Servo Mechaniken BMCX/MSR

### Teil

- EFLH3010
- EFLH3009
- EFLH3003
- EFLH3007
- EFLH3003
- EFLH2215
- EFLH3008
- EFLH3005
- EFLH1066

### Beschreibung und benötigte Anzahl

- 19 blaue Kabinenhaube mit Seitenfinne BMSR
- 20 Kabinenhaubenbefestigung (8) BMSR
- 21 5-in-1 Controlboard BMSR
- 22 Lande Kufen und Akku Halter BMSR
- 23 120mAh 1S 3,7V 14C Li-Po: BMCX/MSR
- 24 Hauptzahnrad BMSR
- 25 Seitenfinne blau BMSR
- 26 Heckrotor (1) BMSR
- 27 Heckrohr mit Motor, Rotor u. Halterung BMSR

### Teil

- EFLH3018
- EFLH3021
- EFLH3001
- EFLH3004
- EFLB1201S
- EFLH3006
- EFLH3020B
- EFLH3017
- EFLH3002